

Стеклообои (стекловолокнистые и стеклотканевые обои)

-на сегодня самый практичный тип обоев под покраску, изготавливаемый ткацким методом из стеклонитей, которые имеют различную плотность и толщину; затем происходит пропитка обоев специальным составом для придания тканому полотну стабильности. После наклеивания стеклообоев на поверхность их рекомендуется окрашивать вододисперсионными красками.

Свойства стеклообоев

Стеклообои - уникальный вид обоев под покраску. Эта уникальность заключается в следующих характеристиках:

Отличные противопожарные характеристики - среди всех видов настенных покрытий стеклообои имеют лучшие показатели при специальных испытаниях (стеклообоям присвоена группа горючести - Г1, группа токсичности - Т1). Являясь негорючим материалом, стеклотканевые обои не выделяют ядовитых и вредных веществ для человека при пожаре.

Натуральный материал - благодаря тому что стеклообои состоят из природных составляющих (очищенный кварцевый песок, сода, специальное стекло, доломит), в помещениях где они наклеены, создаётся экологически чистый микроклимат. Благодаря своим природным компонентам, стеклотканевые обои позволяют поверхности дышать, создавая особый комфорт в помещении, исключая возможность появления грибка и плесени. Мало того, уже сегодня передовые мировые производители производят стеклотканевые обои со специальной пропиткой, состав которой призван бороться с вредными бактериями.

Высокая прочность - стеклообои обладают высокими характеристиками по армированию верхних слоёв поверхности. Если строители при ремонте внутренних помещений просто заштукатурили и покрасили стены или использовали другие виды обоев, то со временем высока вероятность появления в стене трещин и микротрещин, особенно это касается новых сооружений (усадка здания).

Совет людям, которые содержат домашних животных - поклейте у себя дома качественные стеклообои и многие ваши проблемы будут решены. Кошка не поцарапает стены, потому что в основе данных обоев находится стекловолокно - одно из самых прочных материалов. Если же собака после прогулки испачкает стены, то это не беда, стеклообои легко мыть и чистить. Благодаря современным технологиям, появляются всё новые виды стеклообоев. Концерн Saint-Gobain несколько лет назад стал поставлять на российский рынок грунтованные стеклообои, которым достаточно однократное окрашивание в отличие от негрунтованных, которые рекомендуется окрашивать 2 раза. Всё большее распространение получают акустические стеклообои (шумопоглощающие), которые за счёт прорезиненной подложки практически исключают проникновение звуковых волн. С недавнего времени в Европе можно встретить и стеклообои, обладающие магнитными свойствами; так что не за горами то время, когда станет возможно размещение картин и фотографий в металлических рамках на стенах "без единого гвоздя".

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАКЛЕИВАНИЮ СТЕКЛООБОЕВ :

1. Старую стену необходимо зашпатлевать под оклеивание поверхности обоями.
2. За шпатлёваную стену, ГВЛ, ГСП необходимо грунтовать грунтом глубокого проникновения Евробаланс-Праимер: для обеспыливания подложки, для снижения расхода обойного клея и для укрепления шпатлёвки.
3. Температура воздуха, подложки и обоев должна быть **ОДНОЙ**, при этом она не должна быть ниже + 15С и выше + 35С. Обои должны быть сухими. Влажность воздуха не должна превышать 80%. Нельзя: открывать окна за 3-4 часа до начала работ и после их окончания, устраивать сквозняки в помещении или сушить наклеенные обои принудительно.
4. При нарезании полос необходимо оставлять припуск 3-5 см. вверху и снизу полосы. Обращаете внимание на раппорт (подбор рисунка) - учитывайте, что при раппорте необходимо стыковать рисунок обойного полотна.
5. Клей наносится только на стену (**НАНОСИТЬ КЛЕЙ НА ОБОЙНОЕ ПОЛОТНО ЗАПРЕЩЕНО**) валиком или кисть в достаточном количестве на одну полосу. Первую полосу выровнять по линии, начерченной по отвесу.
6. При наклеивании декоративных стеклообоев, обращайте внимание на синюю или чёрную полосу - это изнаночная сторона.
7. Прижать полосу и разравнять специальным пластмассовым шпателем, начиная с середины, чтобы убрать воздух для плотного прилегания обойного полотна к стене. Когда Вы убедились, что обойное полотно прилегает плотно, отрежьте излишки полотна сверху и снизу полосы при помощи острого ножа и линейки.
8. Следующая полоса клеится стык в стык. Нахлёт делать недопустимо! Если на стыке проступают излишки клея, их необходимо немедленно удалить влажной губкой и вытереть это место сухой тряпкой.
9. Все виды стеклообоев после приклеивания **ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРО ГРУНТОВЫВАЮТСЯ**, тем же клеем на который они наклеивались -для снижения расхода покрывной краски.
10. Окрашиваются обои через сутки после наклеивания в **ДВА СЛОЯ** акрилатной краской. Для получения качественного результата, используйте краску премиум-класса или краску, приближённую к ней по свойствам и характеристикам.

ОКРАШИВАНИЕ ОБОЕВ ПОД ПОКРАСКУ:

1. Кистью или угловым валиком проходим углы и стыки, при этом краска не наносится толстым слоем, краска должна быть **РАСТУШЁВАНА**.
2. На первый слой рекомендовано разбавление краски на 10% водой. Второй слой краски наносим через 2-4 часа. **КРАСКА НА ВТОРОЙ СЛОЙ НЕ РАЗБАВЛЯЕТСЯ**.
3. Объём материала на второй слой должен быть перемешан в одной ёмкости.
4. Если Вы видите, что краски не хватает "на стену", докупите сразу нужный Вам объём, так как нельзя оставлять стену, окрашенной "наполовину" во избежание образования полос на окрашенной поверхности. Перемешайте в одной ёмкости докупленный и оставшийся материалы.
5. Важно соблюдать "правило мокрого края" так же для исключения появления полос.

