

BauTex Design - это инновационное решение для стен, которое сочетает в себе функциональность, экологичность и эстетику тканых фактур.

Обои представляют собой особо прочный тканый материал, который позволяет стенам «дышать» и препятствует образованию плесени и грибка.

Жаккардовые обои BauTex Design создаются из специальной кварцевой нити, которая на 100% состоит из экологически чистых материалов и безвредна даже для детей и людей с различными аллергическими реакциями.

Обои ткются на специальных жаккардовых станках, что позволяет сделать индивидуальный рисунок по вашему заказу.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАКЛЕИВАНИЮ СТЕКЛООБОЕВ:

1. Старую стену необходимо зашпатлевать под оклеивание поверхности обоями.
2. За шпатлёваную стену, ГВЛ, ГСП необходимо грунтовать грунтом глубокого проникновения Евробаланс-Праймер: для обеспыливания подложки, для снижения расхода обойного клея и для укрепления шпатлёвки.
3. Температура воздуха, подложки и обоев должна быть **ОДНОЙ**, при этом она не должна быть ниже + 15⁰С и выше + 35⁰С. Обои должны быть сухими. Влажность воздуха не должна превышать 80%. Нельзя: открывать окна за 3-4 часа до начала работ и после их окончания, устраивать сквозняки в помещении или сушить наклеенные обои принудительно.
4. При нарезании полос необходимо оставлять припуск 3-5 см. сверху и снизу полосы. Обращаете внимание на раппорт (подбор рисунка) - учитывайте, что при раппорте необходимо стыковать рисунок обойного полотна.
5. Клей наносится только на стену (**НАНОСИТЬ КЛЕЙ НА ОБОЙНОЕ ПОЛОТНО ЗАПРЕЩЕНО**) валиком или кисть в достаточном количестве на одну полосу. Первую полосу выровнять по линии, начерченной по отвесу.
6. При наклеивании декоративных стеклообоев, обращайте внимание на синюю или чёрную полосу - это изнаночная сторона.
7. Прижать полосу и разравнять специальным пластмассовым шпателем, начиная с середины, чтобы убрать воздух для плотного прилегания обойного полотна к стене. Когда Вы убедились, что обойное полотно прилегает плотно, отрежьте излишки полотна сверху и снизу полосы при помощи острого ножа и линейки.
8. Следующая полоса клеится стык в стык. Нахлёст делать недопустимо! Если на стыке проступают излишки клея, их необходимо немедленно удалить влажной губкой и вытереть это место сухой тряпкой.
9. Все виды стекообоев после приклеивания **ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРО ГРУНТОВЫВАЮТСЯ**, тем же клеем на который они наклеивались - для снижения расхода покрывной краски.
10. Окрашиваются обои через сутки после наклеивания в **ДВА СЛОЯ** акрилатной краской. Для получения качественного результата, используйте краску премиум-класса или краску, приближённую к ней по свойствам и характеристикам.

ОКРАШИВАНИЕ ОБОЕВ ПОД ПОКРАСКУ:

1. Кистью или угловым валиком проходим углы и стыки, при этом краска не наносится толстым слоем, краска должна быть **РАСТУШЁВАНА**.

2. На первый слой рекомендовано разбавление краски на 10% водой. Второй слой краски наносим через 2-4 часа. КРАСКА НА ВТОРОЙ СЛОЙ НЕ РАЗБАВЛЯЕТСЯ.
3. Объем материала на второй слой должен быть перемешан в одной ёмкости.
4. Если Вы видите, что краски не хватает "на стену", докупите сразу нужный Вам объем, так как нельзя оставлять стену, окрашенной "наполовину" во избежание образования полос на окрашенной поверхности. Перемешайте в одной ёмкости докупленный и оставшийся материалы.
5. Важно соблюдать "правило мокрого края" так же для исключения появления полос.