

«EURO-BALANCE 7»

Тип Акрилатная матовая краска, с повышенной укрывистостью и белизной для окраски внутри сухих и влажных помещений..

Краска **Euro-Balance 7** предназначена для окраски стен и потолков в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой, требующих частой влажной уборки (кухни, коридоры), в том числе сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах и т.п. Наносится на обои, гипсокартон, ДСП, ДВП, бетонные, оштукатуренные, кирпичные, деревянные, и др. пористые поверхности.

Применима для новых и ранее окрашенных воднодисперсионными красками поверхностей.

Не применять для окраски новых, неокрашенных ранее, виниловых обоев.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	8 – 12 м ² /л при однослойном нанесении в зависимости от пористости поверхности и метода нанесения.
Сухой остаток	Около 50%, в зависимости от цвета
Плотность	Около 1,5 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавить водой на 10-15% по объему.
Время высыхания	При +23 ⁰ С и относительной влажности 50% - от пыли 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.
Блеск	матовый.
Цвет	белый, краску можно колеровать в светлые оттенки, близкие к эталону, по каталогам цветов NCS, RAL, а также OPUS и др.
Стойкость к мытью	Выдерживает более 5000 проходов щеткой.
Химстойкость	Выдерживает уайт-спирит.
Термостойкость	85° С сухого тепла.
Хранение	Краску хранить и транспортировать при температуре не ниже +5 ⁰ С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в не вскрытой заводской упаковке 2 года, со дня изготовления.
Тара	3 (2,7) л; 10 (9) л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли и грязи. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся краску, всю поверхность отшлифовать, пыль убрать. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить. Промыть поверхность теплым мыльным раствором, затем чистой водой. Поверхность высушить. При покраске старых мелящих, слабых штукатурок (крепко держащихся), сильно пористых поверхностей грунтовать грунтовкой Symphony «Euro-Balance PRIMER» или разбавленной на 10-15% водой краской Euro-Balance 7 . Новые виниловые обои окрасить на 1 слой краской ЭкоКолор.
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 ⁰ С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
Окраска	Краску перед применением тщательно перемешать, при необходимости можно разбавить водой на 10-15%. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя с межслойной сушкой 1,5 часа. Во избежание разницы в оттенке колерованной краски при окраске больших поверхностей рекомендуется смешивать достаточное количество краски в одной емкости.
Очистка инструментов	Инструменты промыть водой сразу после применения.
Уход	Примерно через месяц после окраски готовое покрытие стойко к очистке
Меры предосторожности	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки краски утилизировать с соблюдением местного законодательства.