

# «FORESTER»

**Тип** Акрилатная шелковисто-матовая эластичная краска для деревянных фасадов.

Краска **Forester** предназначена для окраски наружных деревянных поверхностей – фасадов, обшивочных досок и т.п. Наносится на пиленную, строганную, бревенчатую неокрашенную деревянную поверхность.

Содержит активный комплекс антисептиков нового поколения защищающий древесину от вредоносного воздействия бактерий, водорослей, грибков, насекомых и т.п. Краска обеспечивает долговременную защиту деревянной поверхности от атмосферных воздействий, влаги, УФ-излучения.

Краску можно наносить на новые деревянные и на ранее окрашенные поверхности.



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

<b>Расход</b>	8 – 12 м <sup>2</sup> /л при однослойном нанесении, в зависимости от пористости поверхности и способа нанесения.
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 40%
<b>Плотность</b>	1,2 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, валиком или распылением. При необходимости, разбавить водой на 5-10% по объему.
<b>Время высыхания при +23<sup>0</sup>С и относительной влажности 50%</b>	От пыли 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.
<b>Блеск</b>	Полуматовый
<b>Базис</b>	А и С.
<b>Цвет</b>	Краску можно колеровать по каталогам цветов для деревянных фасадов.
<b>Стойкость к мытью</b>	Выдерживает более 10000 проходов щеткой через месяц после нанесения.
<b>Стойкость к статическому воздействию воды при t (18-23)<sup>0</sup>С.</b>	72 часа – без изменений.
<b>Химстойкость</b>	Выдерживает воздействие уайт-спиритом.
<b>Термостойкость</b>	85 <sup>0</sup> С сухого тепла.
<b>Хранение</b>	Краску хранить и транспортировать при температуре не ниже +5 <sup>0</sup> С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 5 лет, со дня изготовления.
<b>Тара (наполнение)</b>	1 (0,9) л; 3 (2,7) л; 10 (9) л.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Подготовка поверхности</b>	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и других загрязнений, затем обработать поверхность грунтовочным антисептиком SYMPHONY Doctor Wood в 1 слой, особенно тщательно обработать торцы конструкций. Шляпки гвоздей обработать антикоррозионной грунтовкой. Затем нанести краску SYMPHONY Forester в 1 слой. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся краску, всю поверхность отшлифовать, пыль убрать, неокрашенные участки древесины обработать грунтовочным антисептиком SYMPHONY Doctor Wood в 1 слой. Затем нанести краску SYMPHONY Forester в 1 слой.
<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть одинаковой и при этом выше +5 <sup>0</sup> С и ниже +30*С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%. Не окрашивать наружные поверхности под прямыми солнечными лучами, перед дождём или перед выпадением вечерней росы.
<b>Окраска</b>	Краску перед применением тщательно перемешать. НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ разбавить водой на 5-10%. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылением в 2 слоя. Во избежание разницы в оттенке колерованной краски при окраске больших поверхностей рекомендуется смешивать весь объём краски на второй слой в одной емкости.
<b>Очистка инструментов</b>	Инструменты промыть водой сразу после применения.
<b>Уход</b>	Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6-8) неабразивными моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.
<b>Меры предосторожности</b>	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки краски утилизировать с соблюдением местного законодательства.